

PASOS A SEGUIR PARA INSTALAR CUALQUIER VERSION DE ANDROID EN GALAXY NEXUS

Este proceso te formatea el móvil entero (Perderás los datos internos del móvil)

- **Instalar Ubuntu** (Probado con 13,04 (64 Bits)) y completamente actualizado.

- Abrir un Terminal (Ctrl+Alt+T) y tecleamos lo siguiente:

```
sudo add-apt-repository ppa:phablet-team/tools
sudo apt-get update
sudo apt-get install phablet-tools android-tools-adb android-tools-fastboot
```

- Ponemos el Teléfono en modo Bootloader (Pulsamos a la vez las teclas Volumen+, Volumen- y tecla de encendido (con el teléfono apagado :)))

- Enchufamos el Teléfono a un puerto USB del ordenador

- Abrimos un Terminal, vamos donde esta la **imagen descomprimida** y tecleamos lo siguiente:

```
sudo fastboot oem unlock (saldrá un menú en el móvil y seleccionamos con la tecla de volumen YES y luego al botón de POWER)
```

```
sudo fastboot flash bootloader bootloader-maguro-primemd04.img
```

```
sudo fastboot reboot-bootloader
```

```
sudo fastboot flash radio radio-maguro-i9250xxlj1.img
```

```
sudo fastboot reboot-bootloader
```

```
sudo fastboot -w update image-yakju-jwr66v.zip
```

Se reiniciara el móvil, cuando lo haga lo apagamos y lo volvemos a poner en modo Bootloader

```
sudo fastboot oem lock
```

Ahora una vez que acabe damos al botón POWER y ya esta tú Galaxy Nexus con **Andoid 4.3**

: No he probado si se puede hacer con Ubuntu en Formato Live.

: Cambiar los nombres por la versión de Android que quieras instalar.

Bajar la imagen del Android que se quiera poner al móvil de:

<https://developers.google.com/android/nexus/images#yakju>

INSTALAR RECOVERY (Necesario para instalar una custom rom)

Este proceso te formatea el móvil entero (Perderás los datos internos del móvil)

- Nos situamos en la carpeta donde esta el archivo recovery

- Abrir un Terminal (Ctrl+Alt+T) y tecleamos lo siguiente:

sudo fastboot oem unlock (saldrá un menú en el móvil y seleccionamos con la tecla de volumen YES y luego al botón de POWER)

sudo fastboot flash recovery recovery.img

sudo fastboot reboot-bootloader

sudo fastboot oem lock

Una vez realizado todos los pasos anteriores, reiniciamos el teléfono y lo pinchamos a un USB.

Esperamos a que Ubuntu reconozca el móvil y metemos la [Custom Rom](#).