

## Carga de backups sin AR2 o similar


Versión sin chip, para los que tengáis chip mas abajo.

ATENCIÓN: este método solo funciona en las placas V3 y V4. V5 sin probar.

Para este método necesitáis la demo del SSX que viene con vuestra consola y el Xtreme FM modificado.

Para realizar la carga sin chip necesitáis usar knife-swap o cog-swap, hay muchos que ya lo conocéis para los que no lo conozcáis os explico un poco como va.

Tenéis que quitar el frontal de la bandeja de la ps2 para ello tenéis que encender al ps2, abrir la bandeja y pagarla con el botón que hay detrás sin cerrar la bandeja de la ps2, así se apagará y dejará la bandeja fuera. Primero, tienes que quitar el tornillo que hay debajo de la bandeja (todo esto lo puedes ver en la foto de abajo), y una vez quitado el tornillo sacas el frontal cuidadosamente.



Esto no invalida la garantía.

La primera parte ya esta. El método knife-swap trata de abrir la bandeja sin que la ps2 se de cuenta, para ello movemos un palito blanco que hay debajo de la bandeja dentro de la ps2 con un plástico en forma de L, os recomiendo que uséis una tarjeta de crédito vieja y la cortéis en forma de L con n pequeño gancho, podéis ver el palito en al siguiente imagen y la forma del gancho:



Una vez que sabéis esto el método trata en meter un CD original y luego hacer el cambio abriendo la tapa empujando el palito hacia la derecha, así se abre la bandeja, se cambia el original por el backups de seguridad, y se cierra la bandeja empujando de nuevo el palito hacia la izquierda.

Una vez explicado todo esto, vamos a empezar con el método sin Action Replay 2 o similar. Necesitáis la demo que viene con vuestra PS2, que tiene el SSX, cargáis la demo, cuando lleguéis al menú donde elegís juego dais a SSX, en la siguiente pantalla os parecerá la configuración del mando, es el momento de mover el palito y abrir la bandeja, el CD esta girando así que hará un ruido de que se para es normal, sacáis la demo y metéis el Xtreme Fm Modificado, que os lo podéis bajar en el mismo sitio donde esta este documento, cerráis la bandeja, y dais a X. Ahora cargara el Xtreme FM, vais con el pad hasta donde pone Play Game y le dais a la X, pondrá que cambies el CD, pues entonces otra vez lo del palito, y metéis el backup de seguridad de vuestro juego y le dais a la X y a jugar.

AVISO este método utiliza un sistema similar al knife-swap lo que indica que puede que haya juegos que no vayan, pero hemos comprobado que van mas que con el sistema normal.

**Para los que tengáis chip Neo2.x, mod8 y EOLO**, tenéis que hacer el método EA con el CD de la demo, pulsar reset hasta que aparezca la ventana de la configuración de los botones del SSX soltáis el reset y cambias rápidamente la demo por el Xtreme FM y le dais a la X, os aparecerá la ventana del Xtreme FM, ahora tenéis que hacer un swap normal, dais a Play Game, abris la bandeja con el botón eject, cambiáis el CD y dais a la X. No sirve para juegos EA sin parchear ni DVDr que sepa.

**Para los que uséis USBChip**, el sistema es algo intermedio se mete la demo, se cambia el CD con knife-swap (palito), se carga el Xtreme FM, se enciende el USBChip, Play Game, abris la bandeja con el botón eject cambiáis el CD y le dais a la X y a jugar.

Todo esto para ahorraron las 8000-10000 pts que vale el Actino Replay o similares. Espero que os ayude.

**PSXKiller**